



1.1 SCHLEIFEN

Die Reparaturfläche schleifen, um alle Farbe und Staub zu entfernen.


1.2 TROCKENES HOLZ

Vor der Reparatur sicherstellen, dass das Holz trocken ist.



Tip: Halten Sie die Oberfläche nach dem Schleifen staubfrei.

Erforderliches?



Schleifpapier

SCHRITT 2: HOLZBEHANDLUNG



2.1 VERMISCHEN

Arbeiten Sie mit Nitril-Handschuhen, um ihre Hände zu schützen. Im richtigen Verhältnis (2:1) auf das Mischbrett-auspressen. Entfernen Sie darum beim ersten Gebrauch etwas von der braunen Komponente. Die beiden Komponenten zu einer gleichmäßigen Masse vermischen. Druck von der Pistolen nehmen, um Auslaufen zu vermeiden.

2.2 FÜLLEN

Füllen Sie die Reparatur. Verwenden Sie dafür der Bauspachtel. Fest andrücken, um alle Luft zu entfernen. Die Reparatur gut füllen. Dies gibt Ihnen einen gewissen Spielraum beim Schleifen.



Erforderliches?



Premium Holz Fein Spachtel



Dosierpistole



Metall Mischspachtel



Metall Bauspachtel



2.3 AUSHÄRTEN

Die Holzspachtelmasse ungefähr 30 Minuten aushärten lassen. Sicherstellen, dass die Sonne während der Aushärtung nicht auf die Reparatur scheint.

2.4 REINIGEN

Die Spachtel und das Mischbrett gleich reinigen nach der Reparatur mit den Reinigungstüchern. Handschuhe dabei anbehalten.



Tip: So dünn wie möglich verteilen für eine längere Bearbeitungszeit.

Erforderliches?



Metall
Reparatur-
spachtel

Mischbrett

Nitril Einweghandschuhe
5 Paaren

Reinigungstücher

SCHRITT 3: NACHBEARBEITUNG



3.1 SCHLEIFEN

Schleifen Sie die ausgehärtete Holzspachtelmasse in die richtige Form. Dies verbessert auch die Farbhaftung.

3.2 ÜBERSCTREICHEN

Schließlich kann die Reparatur überstrichen werden.



Tip: Der Fein Spachtel kann auch auf unserer (ausgehärteten) Holzspachtelmasse verwendet werden. Dies sorgt für extra Glattheit.

Erforderliches?



Schleifpapier

Malen